



بلاگ

ایده پاژ > آموزش های کاربردی > آموزش های تعمیرات خودرو > نمونه سوالات آزمون برق خودرو درجه ۲

نوشته های تازه

تعمیرات لوازم خانگی یا تعمیرات برد؟

طرز تهیه حلوائ ساده : دستور تهیه یک دسر ایرانی

محبوب

۵ اشتباه رایج در انتخاب بهترین مرکز آموزشی

دریافت تخفیف دوره های فنی حرفه ای



دسته ها

آموزش های تعمیرات خودرو

نمونه سوالات آزمون برق خودرو درجه ۲

۱۴۰۴-۰۵-۲۰ ارسال شده توسط rezamashadi آموزش های تعمیرات خودرو بازدید ۴۰۸۸



اگر در حال مطالعه این صفحه هستید به احتمال زیاد در **دوره های فنی حرفه ای** شرکت کرده اید و آزمون فنی حرفه ای برق خودرو در پیش دارید و به دنبال نمونه سوالات آزمون **آموزش برق خودرو** فنی حرفه ای به همراه پاسخنامه هستید تا قبل از آزمون آمادگی بیشتری برای کسب نمره قبولی داشته باشید. کاملترین مرجع نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای برقکار خودرو توسط آموزشگاه فنی و حرفه ای ایده پاژ برای شما عزیزان تهیه شده است.

فهرست مطالب: [نمایش]

بهترین دوره سوخت رسانی ایران

سوخت رسانی + عملگرها + سنسورها

ارزش واقعی دوره: ۳.۶۰۰.۰۰۰

با تخفیف ۷۰٪ فقط ۸۹۰ هزار تومان

تا ۱۳ فروردین

دکتر احمد فصیحیان

۲۵ سال تدریس و تعمیرات

شروع رایگان

نمونه سوالات آزمون برق خودرو

۱. عملکرد توان مصرفی چراغ ترمز در خودرو پراید چند وات است؟

۲۱ وات ✓

۲. کلید استپ ترمز:

بر روی پدال ترمز نصب است ✓

۳. مورد استفاده مه شکن:

در زمان مه می باشد ✓

۴. هرچه طول سیم بیشتر شود مقاومت الکتریکی می یابد

افزایش ✓

۵. دور کند در مدار برف پاک کن چگونه به وجود می آید؟

بوسیله ذغال ✓

۶. وظیفه کوئل در سیستم جرقه زنی؟

افزایش ولتاژ است ✓

۷. شکل مقابل چه آزمایشی را نشان می دهد؟

آزمایش درب رادیاتور ✓

۸. علامت و واحد جریان الکتریکی به ترتیب.....است

ا و آمپر ✓

۹. مورد استفاده ترمینال ACC سوئیچ چیست؟

برای مصرف کننده های رادیو و پخش صوت است ✓

۱۰. سیستم با کد LW یعنی چه؟

سیاه یا راه سفید ✓

۱۱. سیم نشان دهنده مقدار سوخت به کدام ترمینال سوئیچ متصل است؟

ACC ✓

۱۲. برق مستقیم به چه منظور در ساعت الکتریکی استفاده می شود؟

جهت حافظه ساعت ✓

۱۳. وقتی باک خالی است رنوستای داخل باک دارای:

مقاومت بیشتر است ✓

۱۴. اگر شیشه بالابر سمت شاگرد عمل نکند علت خرابی کدام گزینه نمی باشد؟

موتور شیشه بالابر سمت راننده خراب است ✓

۱۵. سپر جلوی پراید به چه قطعه ای متصل است؟

دیاق سپر ✓

۱۶. کمربند ایمنی در خودرو پراید برگشت نمی کند علت چیست؟

فنر برگردان خراب است ✓

۱۷. نحوه عملکرد آینه های جانبی در خودروی پراید چگونه است؟

آینه های جانبی با دست قابل تنظیم است ✓

۱۸. این نوع شیشه به دلیل راندن آب از سطح خود به شکل قطعات لرزان حوزه دید راننده را بهبود می بخشد؟

شیشه رفلکس ✓

۱۹. در شکل مقابل کدام قسمت از صندلی نمایش داده شده است؟

مکانیزم تغییر وضعیت صندلی ✓

۲۰. پیچ های صندلی خودرو را باید به چه میزان و با چه وسیله ای سفت کرد؟

به هر مقدار که سفت شود با آچار رینگی ✓

۲۱. در صندلی خودرو کدام قسمت نیاز به گریس کاری دارد؟

دسته اهرم تعویض وضعیت ✓

۲۲. موتور برف پاک کن برق خود را از کجا می گیرد؟

IGN ✓

۲۳. اگر جای سیم مثبت و منفی بخاری را عوض کنیم چه اتفاقی روی می دهد؟

موتور برعکس می چرخد ✓

۲۴. بدنه لامپ شارژ از تامین می شود

آلترناتور ✓

۲۵. به ترتیب چراغ های نشانگر روغن-راهنما و نور بالا چه رنگی است؟

قرمز-سبز-زرد ✓

۲۶. در صورت معیوب بودن یک مدار برقی اولین اقدام چیست؟

بررسی فیوز ✓

۲۷. برق مدار فندک چند ولت است؟

۵ ولت ✓

۲۸. آمپر متر در مدار:

موازی قرار می گیرد ✓

۲۹. آینه های بغل پرابد از چه نوعی می باشد؟

ساده ✓

۳۰. شکل مقابل تصویر شماره ۴:

اهرم تغییر وضعیت می باشد ✓

۳۱. زمانی که موتور را خاموش می کنیم آب از در رادیاتور تخلیه می شود؟

موتور فن سوخته ✓

۳۲. برق مدار بخاری چگونه است؟

با سوییچ و فیوز ✓

۳۳. جنس زغال موتور بخاری از چیست؟

گرافیت ✓

۳۴. وظیفه رلوستا چیست؟

تغییر مقاومت ✓

۳۵. سنسور PTC دارای چه خاصیتی می باشد؟

با ازدیاد دما مقاومت افزایش می یابد ✓

۳۶. در کدام دستگاه زیر جریان مصرفی کمتر است؟

✓رادیو

۳۷. اگر جای سیم مثبت و منفی بخاری را عوض کنیم چه اتفاقی روی میدهد؟

✓موتور برعکس میچرخد

۳۸. موتور برف پاک کن برق خود را از کجا میگیرد؟

✓IGN

۳۹. اگر شیشه بالابر سمت شاگرد عمل نکند ، علت خرابی کدام گزینه نمیتواند باشد؟

✓موتور شیشه بالابر سمت راننده خراب است.

پر تکرار ترین سوالات آزمون برق خودرو

۴۰. در هنگام بالا رفتن شیشه درب جلو شیشه لحظه ای گیر میکند و بعد به سمت بالا حرکت میکند ایراد آن چیست؟

✓خرابی سیم بکسل داخل شیشه بالابر

۴۱. وظیفه کمربند ایمنی در خودرو چیست؟

✓حفاظت از جان سرنشینان هنگام ترمز گیری ناگهانی

۴۲. با قطع شدن بخشی از المنت حرارتی شیشه:

✓قسمتی از بخار و یخ روی شیشه باقی می ماند.

۴۳. ترمینال ورودی سوئیچ کدام است؟

✓BAT

۴۴. علامت چشمک زدن عکس یک کلید در صفحه نمایش یا پشت کیلومتر خودرو پراید ، بیانگر چیست؟

✓سیستم ضد سرقت فعال و کلید را نشناخته است

۴۵. واحد مقاومت چیست؟

✓اهم

۴۶. کدام فیوز مربوط به ساعت الکتریکی میباشد؟

✓ROOM

۴۷. گرم کن شیشه ای در کجا قرار دارد؟

✓روی شیشه عقب

۴۸. مقاومت NTC:

✓مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی

۴۹. برق مستقیم به چه منظور در ساعت استفاده میشود؟

✓جهت حافظه ساعت

۵۰. اگر اتوماتیک استارت خراب باشد :

✓ماشین استارت نمیخورد

۵۱. مقاومت ها در مدار نقش را بازی میکنند.

✓مصرف کننده برقی

۵۲. میزان آمپر شارژ یک باطری ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ساعتی در حالت شارژ کند باید

✓۳ آمپر شارژ باشد

۵۳. سیم پیچ نازک در مدار اتوماتیک استارت به صورت و به نام سیم پیچ میباشد.

موازی-تنگه دارنده ✓

۵۴. سیم پیچ ضخیم در مدار اتوماتیک استارت به صورت و به نام سیم پیچ میباشد.

سری -گشوده ✓

۵۵. برق فلاشر از کدام مدار تامین میشود؟

از مدار و سیم کشی راهنما و یک برق مستقیم ✓

۵۶. لامپ چراغ مه شکن از چه نوعی است؟

لامپ گازی و یک فیلمان ✓

۵۷. مقاومت سیم با بالا رفتن دما نسبت دارد .

مستقیم ✓

۵۸. فشنگی دنده عقب در خودرو پراید روی :

گیربکس متصل است. ✓

۵۹. معمولا توان مصرفی چراغ ترمز در خودرو پراید چند وات است؟

۲۱ وات ✓

۶۰. اگر جای سیم مثبت و منفی بخاری را عوض کنیم چه اتفاقی روی میدهد؟

موتور برعکس میچرخد ✓

۶۱. موتور برف پاک کن برق خود را از کجا میگیرد؟

IGN ✓

۶۲. اگر شیشه بالابر سمت شاگرد عمل نکند ، علت خرابی کدام گزینه نمیتواند باشد؟

موتور شیشه بالابر سمت راننده خراب است. ✓

۶۳. در هنگام بالا رفتن شیشه درب جلو شیشه لحظه ای گیر میکند و بعد به سمت بالا حرکت میکند ایراد آن چیست؟

خرابی سیم بکسل داخل شیشه بالابر ✓

۶۴. وظیفه کمربند ایمنی در خودرو چیست؟

حفاظت از جان سرنشینان هنگام ترمز گیری ناگهانی ✓

۶۵. با قطع شدن بخشی از المنت حرارتی شیشه:

قسمتی از بخار و یخ روی شیشه باقی می ماند. ✓

۶۶. ترمینال ورودی سوئیچ کدام است؟

BAT ✓

۶۷. علامت چشمک زدن عکس یک کلید در صفحه نمایش یا پشت کیلومتر خودرو پراید ، بیانگر چیست؟

سیستم ضد سرقت فعال و کلید را نشناخته است ✓

۶۸. واحد مقاومت چیست؟

اهم ✓

۶۹. کدام فیوز مربوط به ساعت الکتریکی میباشد؟

ROOM ✓

۷۰. گرم کن شیشه ای در کجا قرار دارد؟

روی شیشه عقب ✓

۷۱. مقاومت NTC:

مقاومت متغیر با ضریب حرارتی منفی ✓

۷۲. برق مستقیم به چه منظور در ساعت استفاده میشود؟

جهت حافظه ساعت ✓

۷۳. اگر اتوماتیک استارت خراب باشد :

ماشین استارت نمیخورد ✓

۷۴. مقاومت ها در مدار نقش را بازی میکنند.

مصرف کننده برقی ✓

۷۵. میزان آمپر شارژ یک باتری ۱۲ ولت ۶۰ آمپر ساعتی در حالت شارژ کند باید

۳ آمپر شارژ باشد ✓

۷۶. سیم پیچ نازک در مدار اتوماتیک استارت به صورت و به نام سیم پیچ میباشد.

مواری-تنگه دارنده ✓

۷۷. سیم پیچ ضخیم در مدار اتوماتیک استارت به صورت و به نام سیم پیچ میباشد.

سری -کشنده ✓

۷۸. برق فلاشر از کدام مدار تامین میشود؟

از مدار و سیم کشی راهنما و یک برق مستقیم ✓

۷۹. لامپ چراغ مه شکن از چه نوعی است؟

لامپ گازی و یک فیلمان ✓

۸۰. مقاومت سیم با بالا رفتن دما نسبت دارد .

مستقیم ✓

۸۱. فشنگی دنده عقب در خودرو پراید روی :

گیربکس متصل است. ✓

۸۲. معمولا توان مصرفی چراغ ترمز در خودرو پراید چند وات است؟

۲۱ وات ✓

اگر شما هم به دنبال یادگیری دوره‌های مرتبط با حوزه هستید پیشنهاد می‌کنیم دوره آموزش کارشناسی خودرو و دوره برق صنعتی را مورد بررسی قرار بدهید.

برچسب ها: نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای

در اینستاگرام

ما را دنبال کنید!



در تلگرام

کانال ما را دنبال کنید!



در آپارات

ما را دنبال کنید!



مطالب زیر را حتما مطالعه کنید



جلوگیری از سوختن سوزن انژکتور

جلوگیری از سوختن سوزن انژکتور



قطعی برق ECU

قطعی برق ایسیو



نحوه کارکرد سوزن انژکتور

چرا ماشین شما دود می‌کند؟ برق سوزن انژکتور از کجا می‌آید؟



دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه *

ایمیل *

وب سایت

فرستادن دیدگاه

مقالات آموزشی

مقالات آموزشی برق و الکترونیک

مقالات آموزشی تاسیسات ساختمان

ویدئو های آموزشی

